

## Roof Drains

Nerezový odtokový systém  
plochých střech

# Montážní návod – nástavce

- Do předem připraveného otvoru na střeše, vložíme dvoustupňový nástavec vtoku a přikotvíme vhodným spojovacím materiálem k podkladu.
- Při pojistné hydroizolaci s asfaltového pásu dbáme na to, aby při penetraci nástavce nedošlo k zatečení penetračního laku, a při natavení klademe velký důraz, abychom plamenem nepoškodili těsnění nástavce.
- Při zasouvání střešního vtoku do nástavce vždy použijte mazivo, které je součástí jak nástavce, tak střešního vtoku, aby nedošlo k stržení těsnění.

### Upozornění:

- Při montáži nástavce, dbáme na ochranné pracovní pomůcky.
- Odpad po montáži ekologicky zlikvidujeme.