

Roof Drains

Nerezový odtokový systém
plochých střech

Montážní návod – kačírkové lišty

- Kačírkové lišty spojujeme přiloženou spojkou, která je součástí každé lišty. Spojku vložíme do každé lišty 50mm a připevníme nýtem, či vhodnými spojovacími prostředky. Doporučujeme spojovací materiál, který nepodléhá povětrnostním vlivům – korozi.
- Pro přikotvení k hydroizolaci použijeme daný typ materiálu, ze kterého je hydroizolace provedena a připevníme provlečením přes podlouhlé otvory 5x70mm .
- Používejte k zasypání pouze frakce, větší než je velikost perforace svislé části kačírkové lišty.
- V případě zkrácení lišty na potřebnou délku, proveďte začištění stříhu či řezu a řez proveďte vždy mezi dvěma sloupci svislé perforace.

Upozornění:

- Při montáži prostupu, dbáme na ochranné pracovní pomůcky.
- Odpad po montáži ekologicky zlikvidujte.