

## Roof Drains

Nerezový odtokový systém  
plochých střech

### Montážní návod – odvětrání kanalizace a koupelen

- Změříme potřebnou délku odvětrávací roury a v případě potřeby, zkrátíme na potřebnou délku. Začistíme hrdlo a odstraníme okuje, pro hladké nasunutí trubky.
- Hrdlo odvětrávací roury namažeme mazivem, které je součástí balení, pro snadné nasazení do kanalizačního potrubí.
- Po zasunutí, provedeme izolaci roury. Vrchní část hydroizolace podtmelíme polyuretanovým tmelem ve styku těla roury a hydroizolace a spoj zabezpečíme nerezovou páskou.
- Z nosiče víčka, vyšroubujeme nerezový šroub, nasadíme víčko odvětrání, pérovou podložku a lehce dotáhneme klíčem č.10.

#### **Upozornění:**

- Při montáži odvětrání, dbáme na ochranné pracovní pomůcky
  - Odpad po montáži ekologicky zlikvidujeme.
  - V případě potřeby nás kontaktujte. Kontakt uveden na [www.nerezvpuste.cz](http://www.nerezvpuste.cz)
-