

Roof Drains

Nerezový odtokový systém
plochých střech

Montážní návod – kabelové a klimatizační prostupy

- Kabelový a klimatizační prostupy můžeme kotvit, jak na tepelnou izolaci, tak na podklad střechy. Při kotvení na podklad střechy, dbáme na utěsnění ve styku s pojistnou hydroizolací. Při kotvení na tepelnou izolaci, zvolíme vhodný druh spojovacích prostředků, aby nedošlo k poškození finální hydroizolace.
- Pro zvýšení prostupu nad střechu, můžeme použít prodloužení vtoku „PV“ které najdete v sortimentu. Pro spojení nástavce a roury prostupu použijte polyuretanový tmel pro zajištění spoje, který naneste na vnitřní část hrdla.
- Po protažení kabelů a trubek, zateplete pěnou nebo minerální vlnou rouru prostupu, aby nedocházelo ke kondenzaci. Spoje kolen a roury zajistěte polyuretanovým tmelem na vnitřní straně hrdla kolena.

Upozornění:

- Při montáži prostupu, dbáme na ochranné pracovní pomůcky.
- Odpad po montáži ekologicky zlikvidujte.